

## ブレーキ液の補給・交換

指定ブレーキ液

ホンダ ブレーキ フルードDOT3

- ▶ ブレーキ液を補給・交換する場合は、ゴミや水がタンクの中に入らないようインタクーラホース等の汚れを取ってから行なって下さい。
- ▶ ブレーキ液をこぼした時はすぐにふき取って下さい。